

Notice de Programmation

Télécommande universelle 433,92 Mhz 4 canaux à code fixe

Il est nécessaire que votre télécommande d'origine soit capable de fonctionner pour pouvoir transmettre son code à la télécommande neuve.

Pour mettre en marche votre nouvelle télécommande, veuillez lire la notice suivante:

1. Choisissez 3 boutons sur la nouvelle télécommande parmi lesquels il y aura le bouton sur lequel vous souhaitez mémoriser le code. Appuyez sur les 3 boutons de manière continue.
2. Le voyant de la télécommande Sirio clignotera 4 fois pour confirmer le passage à la modalité d'apprentissage.
3. Relâchez 2 boutons tout en maintenant enfoncé le bouton à programmer.
4. Appuyez sur le bouton de la télécommande déjà programmée et attendez 3 clignotements du voyant de la télécommande Sirio à confirmation.
5. Avant de relâcher le bouton que vous venez de mémoriser, appuyez sur le bouton successif, afin de programmer le deuxième bouton. Relâchez le premier bouton.
6. Répétez la programmation à partir de l'étape 4, jusqu'à compléter la programmation de tous les boutons.
7. En cas d'erreur, attendez 20 secondes et répétez la programmation à partir de l'étape 1.